

## Einschaltautomatik Störung – Ursache - Abhilfe

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Steckdose für Absaugung (Slave) schaltet nicht ein	- Strom im Motoranschluss zu gering. Dieser muss in der Standardausführung min. 1,2A betragen.	- größere Last anschließen - CCST-Steuerplatine mit einstellbarer Einschaltsschwelle einsetzen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
	- Nullleiter fehlt in Netzzuführung.	- Netzanschluss überprüfen. Hierzu können Sie einen einfachen Test durchführen. Stecken Sie einen 1Ph-230V-Verbraucher in die Schuko-Master-Steckdose. Dieser muss sich bei vorhandenem Nullleiter einschalten lassen.
	- Fehlende Phase im Netzanschluss.	- Netzseitige Absicherung und Netzanschluss überprüfen.
	- Steckanschlüsse von Motor und Slave vertauscht.	- Bitte Steckanschluss überprüfen.  Master: Antriebsmaschine → Symbol Säge  Slave: Absaugung → Symbol Absaugtrichter
	- Ausführung mit optionalem Wahlschalter Hand-0-Auto steht in Stellung 0.	- Bitte Schalterstellung prüfen.
Absaugung startet nicht	- Absaugung hat eine Unterspannungsauslösung und muss nach Spannungswiederkehr per Hand eingeschaltet werden. Systembedingt kann hierbei die Einschaltautomatik die Absaugung nicht automatisch starten.	- Startvorrichtung in Absaugung ändern. Hierzu können Sie sich gerne an uns wenden, wir sind Ihnen dabei gerne behilflich.