

Einstellungen

- 1** Grüne LED „Ready“:
Blinkt – Versorgungsstromkreis
verfügbar
Leuchtet dauerhaft – Hauptstromkreis
verfügbar
- 2** Grüne LED „Run“:
Blinkt – An-/Auslaufen
Leuchtet dauerhaft – TOR
- 3** Gelbe LED „Protection“: Schutz
- 4** Rote LED „Fault“: Fehler
- 5** Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 6** Benutzerfreundliches Tastenfeld
Ähnlich wie bei Baureihe PST(B)
- 7** Vier Stellen zeigen Werte und
Meldungen
- 8** Funktionsanzeige über Symbole:
sprachneutral

