




Phasenwender

Der Phasenwender dient dazu, die Drehrichtung des Verbrauchers zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie einen passenden Schraubendreher und drücken Sie das Element zur Phasenwendung nach innen.
2. Drehen Sie das Element zur Phasenwendung um 180°, bis es einrastet.



			Tag	Name	Bezeichnung	
			Bearb. 12.2.2024	Kritzer		8540.1042
			Gepr.			
			 KLINGER BORN			ZgNr. G:\SW\Ma\Ku\Intern\85401042
Ind. Änderung	Tag	Name				